

BRADY TLS 2200 ve PC LINK YAZICILARININ TEMİZLİĞİ

ETİKET HAREKET RULOSUNUN TEMİZLENMESİ

Sıcak ortamlarda özellikle kalın etiket yoğun olan durumlarda, etiketin hareketini sağlayan iç rulo, tutkal ve toz parçacıklarının yapışması nedeniyle kirlenmektedir. Bu kirlilik etiketin ruloya yapışmasına ve rahat ilerleyememesine neden olmaktadır.

Bu durumda etiket hareket edemeyip, “out of ribbon” mesajı verebilmektedir veya etiket hareketi iyi olmadığı için baskı istenilen şekil ve yerde olmamaktadır.

Ruloyu temizlemek son derece kolaydır.

Temizlik için kulak temizleme pamuğu ve saf Etil alkol veya isopropyl alkol kullanılmalıdır. Başka hiç bir kimyasal kullanılmamalıdır.

- Yazıcıyı kapatınız (OFF)
- Önce ribonu ve etiketi tamamen dışarı alınız
- Saf etil veya isopropyl alkol (**başka kimyasal kesinlikle kullanılmamalıdır**, ruloya zarar verirsiniz ve yazıcı kullanılamaz olur) ve kulak temizleyici vb bir ince pamuk gereklidir
- Kesiciyi keser gibi pozisyona getirince kolun sol altında 1 vida gözükecektir
- Vidayı bollaştırıp (yerinden tamamen çıkmaz, sadece tamamen bollaşır!) kesici ünitesini dışarı alınız
- Pamuğu alttaki devreye alkol damlamayacağına emin olarak alkolle ıslatınız. Pamuk çok ıslanırsa sıkarak fazlasını atınız. Altta devreye damla düşecek kadar asla ıslak olmamalıdır.
- Altta gözüken siyah ruloyu pamuğu çok defa sürerek (biriken tutkal hemen erimeyebilir) pamuk tamamen temiz olana kadar her yönden sürünüz
- Feed tuşuna basarak rulonun bir miktar dönmesini sağlayarak her tarafını temizleyiniz
- **RULOYU KESİNLİKLE DÖNDÜRMEYE ÇALIŞMAYINIZ!!!!** Motora bağlıdır ve dişliler zarar görür
- Temizlik işlemi bittikten sonra kesiciyi tekrar yerine vidalayınız
- ON yapmadan önce yazıcının kurduğundan emin olmak için 5 dakika bekleyiniz

Bu temizliği arada bir yaparsanız yazıcınızın hiç sıkıntısı olmayacaktır

KAFANIN TEMİZLENMESİ

TLS 2200 kafası ancak çok uzun süre kullanıldıktan sonra kirlenecektir, hatta kirlenmeyebilir. Sadece baskı kalitesinde bir kötüleşme başlarsa yapınız. TLS kutusu içinden çıkan özel alkollü kağıt kullanılmalıdır. Bu kağıtlar bittiye sipariş edebilirsiniz.

Yazıcının Setup menüsüne girince, printer seçeneği altında Clean Printer opsiyonu bulunmaktadır. Bu tuşa basarsanız, yazıcı kendi alkollü bezini isteyecektir. Önce ileri geri hareket ettirerek kafayı temizleyecek, sonar bezi kesmenizi isteyecektir (kesiciyi temizlemek için)

Bu işlemi yapmanızı sadece baskı kalitesinde sabit bir bozulma (farklı etiketlerle) görürseniz yapmanızı öneririz. Gerekecekçe yapmayınız.

YAZICINIZIN DIŞINI TEMİZLEMENİN BASINÇLI HAVA TUTMAYINIZ; ETRAFTAKİ KÜÇÜK PARÇALAR BASINÇLI HAVA İLE YAZICININ KAFASININ İÇİNE GİRİP; KAFAYA ZARAR VEREBİLİR.