

KLEMSAN UZUN BANT ŞEKLİNDEKİ KLEMENS ETİKETLERİ

KALIN KISMINI KULLANMAK

MALZEMEYİ YARATMAK

1. Dosyayı (TLS-B7596-16,2MM – 11) bilgisayarınızın herhangi bir yerine save edin.
2. Dosyayı tıkladıp çalıştırın. Labelmark başlayacak ve örnek etiket dosyası açılacak
3. Sol üst köşedeki File'ı tıklayın, Label File Setup'ı tıklayın
4. Açılan ekranda herhangi bir numaranın üstüne gelin ve aynısını yazın (böylece alttaki tuşlar canlanacaktır)
5. Save Part to Database tuşuna basın
6. Açılacak kutuya, malzemenin adı olan TLS-B7596-16,2MM – 11 yazın (başka bir isim de verebilirsiniz) ve OK'e basarak kaydedin. Önerdiğimiz isimdeki 11 bu malzemenin kalın kısmını kullanmak istediğinizi size hatırlatmak içindir. Eğer daha önceden bu malzemeyi kaydetmişseniz, açılan malzeme adı eski isimle gelecek ama sonunda * olacaktır. *'ı silip eski tanımın üzerine katdedebilirsiniz.
7. Artık bu isimde bir malzemeniz oldu

ETİKETİ YARATMAK:

8. Normal sıfırdan Labelmark'a girip yeni etiket yaratma ekranında 6. adımda yarattığınız malzemenin adını listeden seçin. *DİKKAT* Bu adımda daha OK demeden, **repeat** yazan sahaya yaratmak istediğiniz bandın uzunluğunu mm olarak yazın (uzunluk = klemensin eni X sıradaki klemens adedi). Arada montaj boşluğu bırakmanız gerekebilir. Yani Klemens eni 6 mm ise 6,05 mm, 6,10 mm gibi hesaplamamız gerekebilir
9. Eğer ölçüleri mm değil, inch görüyorsanız (mm ise height sahasında 11,2 mm görmelisiniz, 0,04 gibi bir rakam görüyorsanız inch demektir), tepeden Tools'u seçin, sonra User defaults ekranına girip dimensions'ı mm yapın. Bu değişikliğin devreye girmesi için muhakkak bir save (kayıt) işlemi gerekiyor. Laf ola açılan etiketi herhangi bir isimle kaydedin. Çıkmak, tekrar girin. mm görmelisiniz.
10. Sonuçta önünüze uzun şeritler çıkacak
11. Rahat tasarlayabilmemiz için 1 şeridi tek olarak ve etrafında cetvelli gösteren tek etiket görme opsiyonunu seçin (sağ üstte, mercek işaretlerinin solunda % sahasından sola doğru 2. ikon. Tekrar onun sağını seçerseniz tümünü görürsünüz)
12. Çizgi çizme işlemi seçin, etikete gelip istediğiniz yere tıklayıp, sol klik'l basık tutarak çekerek çizgiyi çekin.
13. Çizgiye herhangi bir şey yapmadan evvel onun seçilmiş olması gerekir. ÇİZGİYİ SEÇMEK: önce oku seçip, çizginin üzerine gelip tıklayıp, çizgi 2 tarafında mavi kutucuklu olur. Bir noktada da haç gibi bir işaret çıkacaktır. Alttaki işlemleri haç işareti çıkmışken yapabilirsiniz.
14. Çizgi seçilmişken, üzerine gelip sol klik yapıp basılı tutarak çizgiyi oynatıp, cetveli kullanıp gözle çizgileri düzgün noktaya getirebilirsiniz
15. Çizgi seçilmişken, sağ klik ile properties'e girip x ve y eksenlerindeki değerlerle oynayarak uygun pozisyona gelmesini sağlayabilirsiniz.
16. Çizgiyi kalınlaştırmak için yine çizgi seçilmiş iken, sağ klik ile properties seçip, oradaki Draw object line width değerini arttırarak çizgiyi kalınlaştırabilirsiniz.
17. Beğendiğiniz bir çizginin aynısını kopyalamak için çizgiyi seçin, Ctrl+C tuşuna basın, başka bir noktaya gidip sol klik yapın, o noktada Ctrl + V yapın. Sanki hiçbir şey kopyalanmamış gibi gözüküyor çünkü orijinal çizginin üzerinde 1 tane daha yaratıyor. Gidip o çizgiyi seçip çekerseniz üstüste 2 çizgi olduğunu göreceksiniz. İkinciye çekerek istediğiniz yeni yere taşıyabilirsiniz.

KLEMSAN UZUN BANT ŞEKLİNDEKİ KLEMENS ETİKETLERİ

İNCE KISMINI KULLANMAK

1. Dosyayı (TLS-B7596-16,2MM – 5) Labelmark'ın etiketleri tuttuğu klasöre save edin. Eğer özel bir dosya belirtmemişseniz Labelmark etiket tanımlarını C:\Program Files\Brady\LabelMark x\Files klasöründe tutmaktadır. (x: versiyon numarası)
2. Labelmark Plus'ı çalıştırıp, open ile TLS-B7596-16,2MM – 5 dosyasını açın
3. Sol üst köşedeki File'ı tıklayın, Label File Setup, edit part'ı tıklayın
4. Eğer ölçüleri mm değil, inch görüyorsanız (mm ise left sahasında 11,2 mm görmelisiniz, 0,04 gibi bir rakam görüyorsanız inch demektir), tepeden Tools'u seçin, sonra User defaults ekranına girip dimensions'ı mm yapın. Bu değişikliğin devreye girmesi için muhakkak bir save (kayıt) işlemi gerekiyor. Laf ola açılan etiketi herhangi bir isimle kaydedin. Çıkın, tekrar girin. mm görmelisiniz.
5. Üstteki Repeat / width ve alttaki width sahasına kullanmakta olduğunuz klemensin enini yazın. Arada montaj boşluğu bırakmanız gerekebilir. Yani Klemens eni 6 mm ise 6,05 mm, 6,10 mm gibi yazmanız gerekebilir.
6. Rahat tasarlayabilmeniz için 1 şeridi tek olarak ve etrafında cetveli gösteren tek etiket görme opsiyonunu seçin (sağ üstte, mercek işaretlerinin solunda % sahasından sola doğru 2. ikon. Tekrar onun sağını seçerseniz tümünü görürsünüz)
7. Eğer Klemenslerin içini kolay şekilde peşpeşe karakterlerle doldurmak isterseniz, ilk etiketin üzerine gelip serialisation işlemiyle kutuları doldurabilirsiniz. Yalnız start değeri olarak gelinecek en yüksek numarayı, end değerine de başlanılacak numarayı yazmanız gerekmektedir
8. Kutuların arasına çizgi çekmek için, çizgi çizme işlemi seçin, etiketin sağ kenarına gelip istediğiniz yere tıklayıp, sol klik'i basık tutarak çekerek çizgiyi çekin.
9. Çizgiyi kalınlaştırmak için yine çizgi seçilmiş iken, sağ klik ile properties seçip, oradaki Draw object line width değerini arttırarak çizgiyi kalınlaştırabilirsiniz. ÇİZGİYİ SEÇMEK: önce oku seçip, çizginin üzerine gelip tıklayıp, çizgi 2 tarafında mavi kutucuklu olur.
10. Aynı çizgiyi tüm etiketlere kopyalamak için çizgiyi seçin, üst sağ tarafta kırmızı silme işaretinin solunda 4. ikona basın (command multiplier yazar), copy object'i seçin, kaç etikete daha çizgi çekmek istiyorsanız copy sahasına o adedi yazın.
11. Yalnız kullanacağınız etiket enini montajınıza göre tam oturacağından emin olmadan çizgileri çekmemenizi öneririz. Örneğin önce üstte bahsedilen şekilde Repeat / width ve alttaki width sahasına 6,05 mm yazdıysanız fakat montajda aralarda daha fazla boşluk kalmışsa, edip part ile etiket enini 6,1 mm yaparsanız çizgiler ortada kalabilir. Bu nedenle önce karakterleri basıp, oturduğundan emin olduktan sonra çizgileri çekmenizi öneririz
12. Etkei yarattıktan sonra başka bir isimle kaydedip, orijinali bozmamanızı öneririz