

TLS 2200 FIRMWARE YÜKLEME PROSEDÜRÜ

ILK DEFA (device loader yüklenmesi)

- [www.;Bardyeurope.com](http://www.Bardyeurope.com) sitesine girin
- Support seçin
- Downloads seçin
- Ordan TLS2200 Seçin (more ile listeyi açınca TLS2200 gözükecektir)
- Device loader'ı seçip download edin
- Zipli dosyaya girip, insatll exe yi çalıştırın
- Programs / Brady altında device loader exesi oluşacaktır.

DEVICE LOADER YUKLENDIKTEN SONRA

- Deviceloader.exe yi çalıştırın (programfiles / Brady klasöründe olmalı)
- TLS2200 Seçin
- Deviceloader seçin
- TLS20313 seçin,
- Next seçin
- COM1 seçin (COM1 de başka yazıcı tanımı olmamalı. Herhangi bir printer'ın özelliklerine girdiğinizde COM1 boş gözükmeli)
- yazıcıyı pc ye bağlayın
- AYNI ANDA Func, Shift ve L tuşuna basarak makinayı açın (yani 4 parmak aynı anda basılı olmalı)
- Ekranda Clear BANKO? A.. gibi bir mesaj gözükür
- Y yazıp Enter a basın
- Ekranda Begin Loading Intel Hex File mesajı gözükür
- Tekrar PC ye dönün PROGRAM seçin.
- TLS ekranında bazı hareketler olacak, offset rakamı artacak
- işi bitince CODESUM:... (restart system) gözükür
- Yazıcıyı kapatıp açın..